

クラウドPBX基本コマンド一覧表

No	機能	操作内容
1	国際電話発信	010 + 国番号 + 市外局番「0」抜番号 + 発信ボタン
2	着信転送 (保留転送)	通話中に #9 + 転送先内線番号(転送先外線番号) + # / 中止は素早く * を2回
3	着信転送 (ブラインド転送)	通話中に #8 + 転送先内線番号(転送先外線番号) + # / 中止は素早く * を2回
4	ピックアップ	他の電話が呼出中に 996 + 発信ボタン (または *6 + 発信ボタン or *8 + 発信ボタン)
5	留守番電話	999 + 発信ボタン → ガイダンス後 留守番電話パスワード
6	留守電応答メッセージ録音	981 + 発信ボタン or 982 + 発信ボタン or 983 + 発信ボタン
7	電話メモ	通話中に #1 で録音開始 > もう一度 #1 で録音終了
8	パーク保留	通話中に #89000 > 「保留番号」を音声でガイダンス 例) 9001
9	パーク応答	保留番号 + 発信ボタン
10	音声品質チェック	989 + 発信ボタン (継続した途切れない発信音が出るか否かチェックが可能)
11	コマンド無効化	974 + 相手先電話番号 + 発信ボタン (通話相手側に#9などのDTMF信号を通知させる場合に使用)
OP1	電話会議	会議室の内線・外線番号 + 発信ボタン (パスワード設定時は音声に従いパスワードを入力)
OP2	モニタリング	995 + モニタする内線番号 + 発信ボタン (または *5 + モニタする内線番号 + 発信ボタン)
OP3	ウィスパリング	994 + モニタする内線番号 + 発信ボタン (または *4 + モニタする内線番号 + 発信ボタン)

・ご利用の電話機によっては、上記コマンドが動作しない場合がございます。

・音声圧縮／伸張設定(コーデック)によっては上手く動作しない場合がございます。その場合は音声コーデックをG.711 u-Lawに設定してご利用下さい。